A CASCESSION ASSESSED NO.

Экз. № 269

125-мм ТАНКОВЫЕ ПУШКИ 2A46 и 2A46-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2A46.TO2

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

125-мм ТАНКОВЫЕ ПУШКИ 2A46 и 2A46-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2A46.TO2

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

МОСКВА ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1988

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

| | | Crp. | c | Crp. |
|--|---|--|---|--|
| Рис. 1. 125-мм танковая пушка Рис. 2. 125-мм танковая пушка 2 Рис. 3. Ствол | А46-1 (общий вид) 2A26.Сб 06 е деталей затвора е деталей затвора деталей затвора е деталей затвора ханизма о механизма о механизма о механизма о механизма о механизма о механизма о дето спуска о дет | . 4 . 6 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 20 . 21 . 22 . 23 . — . 24 . — . 25 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 | Рис. 34 (лист 2). Ограждение 2A46.C6 10 Рис. 34 (лист 3). Ограждение 2A46.C6 10 Рис. 35 (лист 1). Ограждение 2A46-1.C6 10 Рис. 35 (лист 2). Ограждение 2A46-1.C6 10 Рис. 35 (лист 3). Ограждение 2A46-1.C6 10 Рис. 36. Переключатель 2A26.C6 10-49 Рис. 37. Выключатель 2A26.C6 10-55 Рис. 38. Боковой уровень ЛПБО2-1 (52-ПТ-412Д.С6 10-31) Рис. 39. Подъемный механизм (общий вид) Рис. 40 (лист 1). Подъемный механизм Рис. 40 (лист 2). Подъемный механизм Рис. 41. Маховик в сборе Рис. 42. Блок переключателей Рис. 43. Микропереключателей Рис. 44. Контрольный уровень ГОСТ 3059—75 Рис. 46. Динамометр Рис. 46. Динамометр Рис. 47. Прибор 2A26.C6 42-11 для определения количества жидкости Рис. 48. Определение количества жидкости в накатнике Рис. 49. Добавление жидкости в накатнике Рис. 50. Проверка давления в накатнике Рис. 51. График проверки количества жидкости в накатнике Рис. 52. Установка прибора 2A26.C6 42-6 для оттягивания ствола 2A46.C6 01 Рис. 53. Проверка момента срабатывания сдающего звена подъемного механизма Рис. 54. Координатная пробка 2A26.C6 42-6 для оттягивания ствола 2A46.C6 01 Рис. 55. Дренажная трубка 2A26.C6 42-8 Рис. 56. Банник Рис. 57. Установка ручки 2A20.C6 42-4 для вынимания клина Рис. 58. Шаблон 2A26.C6 42-21 Рис. 59. Приспособление 2A46.C6 42-5 для вынимания сренего цилиндра | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 60 61 62 63 64 |
| Рис. 26. Детали тормоза отката Рис. 27. Тормоз отката 2A46.C6 Рис. 28. Тормоз отката 2A26.C6 Рис. 29. Детали накатника | 2A46.Сб 08 08 08 откатных устройств | . 31 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 | Рис. 58. Шаблон 2Â26.Сб 42-21 | 65 66 67 68 |
| | | | | |





Рис. 1. 125-мм танковая пушка 2А46 (общий вид):


A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

1— ствол 2A46. Сб 01; 2— люлька 2A46. Сб 09; 3— затвор 2A26. Сб 02; 4— ограждение 2A46. Сб 10; 5— крышка 2A26.01-12; 6— тормоз отката 2A46. Сб 08 или 2A26. Сб 08; 7— болт M16×128 2A26.01-26; 8— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 9— накатник 2A46. Сб 07; 10— планка 2A26.01-19; 11— болт 2A26.01-35; 12— подъемный механизм 2A46. Сб 21; 13— кожух 2A26. Сб 06

of the Lance D. Organization PAROCC 10

PAC. CA. Tellinge ryposical water myshing.










Рис. 2. 125-мм танковая пушка 2А46-1 (общий вид):

1— ствол 2A46. Сб 01; 2— люлька 2A46. Сб 09; 3— затвор 2A26. Сб 02; 4— ограждение 2A46-1. Сб 10; 5— крышка 2A26.01-12; 6— тормоз отката 2A46. Сб 08 или 2A26. Сб 08; 7— болт М16×128 2A26.01-26; 8— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 9— накатник 2A46. Сб 07; 10— планка 2A26.01-19; 11— болт 2A26.01-35; 12— подъемный механизм 2A46. Сб 21; 13— кожух 2A26. Сб 06








Рис. 3. Ствол:

1— казенник 2A46.01-3; 2— муфта 2A26.01-4; 3— кожух 2A26.01-2; 4— труба 2A46.01-1; 5— ресивер 2A46. Сб 01-2; 6— копир 2A26.01-27; 7— винт В.М12-8g×30.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 8— вкладыш 2A26.01-11; 9— втулка 2A20.01-29; 10— гайка 2A20.01-8; 11— задняя горловина 2A46.01-9; 12— шпонка 2A20.01-9; 13— скоба A52436-5; 14— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 15— пробка A52151-40; 16— бобышка 52-ПТ-412С.01-11; 17— упор 2A26.01-20; 18— полукольцо 2A20.01-7; 19— гребенка 2A20.01-31; 20— болт 2A20.01-32; 21— шпонка 2A26.01-6; 22— винт A51062-63; 23— стопор муфты 2A26.01-5; 24— болт 2A46.01-4; 25— кожух ресивера 2A26.01-8; 26— передняя горловина 2A46.01-8; 27— фланец 2A46.01-12; 28— компенсирующий груз 2A26.42-6; 29— кольцо 2A46.01-11; 30— кольцо 2A46.01-10; 31— сопло 2A46.01-5; 32— штифт 2A46.01-6; 33— упор 2A46.01-7; 34— передняя горловина 2A26.01-9




Рис. 4. Термозащитный кожух 2А26.Сб 06:

1— стяжка 2A26. Сб 06-6; 2— секция кожуха 2A26.06-12; 3— скоба 2A26.06-14; 4— стяжка 2A26. Сб 06-5; 5— секция кожуха 2A26.06-11; 6— стяжка 2A26. Сб 06-4; 7— стяжка 2A26. Сб 06-3; 8— секция кожуха 2A26.06-10; 9— стяжка 2A26. Сб 06-2; 10— скоба 2A26.06-13; 11— сежция кожуха 2A26.06-9; 12— стяжка 2A26. Сб 06-1; 13— шпангоут 2A26.06-16; 14— шпангоут 2A26.06-18; 15— шпангоут 2A26.06-19; 16— шпангоут 2A26.06-20; 17— шпангоут 2A26.06-21; 18— шпангоут 2A26.06-17; 19— винт 2A26.06-31; 20— проволока 1 ГОСТ 15892—70; 21— винт В.М4-6g×10.66.016 ГОСТ 17473—80; 22— гайка М4.5.016 ГОСТ 5927—70; Г— место вдавливания стяжек; Д— размер выступания шпангоута




Рис. 5. Казенник (общий вид):

а—вид справа сзади; б—вид слева спереди;

1—кронштейн 2A26.01-30; 17— упор 2A26.01-20; Д—выем для рукоятки затвора; Ж—резьбовые отверстия для крепления крышки, стопорящей тормоз отката в казеннике; И— отверстия для противооткатных устройств; Л, М— паз и отверстие для размещения полуавтоматики; П—лоток для закладывания выстрела; Р—отверстия для крепления козырьков; С— паз для кривошипа затвора; Т—гнездо для размещения клина затвора; У— отверстие для рычага с осью; Ц— паз для установки скобы; Ш— паз для размещения ускорителя в сборе; Щ— паз для стопора муфты; Э— паз для крепления стойки лотка; Ю—гнездо с упорной резьбой для соединения с трубой





Рис. 6. Казенник:

1— кронштейн 2A26.01-30; 2— болт 2A26.01-31; 3— стопор A71237-7; 4— проволока 1,4 ГОСТ 15892-70; 5— штифт $10u8\times20$; 6— цилиндрический штифт $18\Pi p_{228}\times55$ A51041-198; 17— упор 2A26.01-20; \mathcal{U} — выем для рукоятки затвора; \mathcal{E} — резьбовые отверстия для крепления лотка механизма заряжания; \mathcal{U} — отверстия для противооткатных устройств; стопорящей тормоз отката в казеннике; \mathcal{U} — отверстия для противооткатных устройств; \mathcal{U} — отверстия для крепления планки, фиксирующей накатник в казеннике от проворота; \mathcal{U} , \mathcal{U} — паз и отверстие для размещения полуавтоматики; \mathcal{U} — полукруглая выемка для спускового рычага; \mathcal{U} — лоток для закладывания выстрела; \mathcal{U} — отверстия для крепления козырьков; \mathcal{U} — паз для кривошипа затвора; \mathcal{U} — гнездо для размещения клина затвора;

У—отверстие для рычага с осью; Ф—вырез для спускового рычага; \mathcal{U} —паз для установки скобы; \mathcal{U} — паз для размещения ускорителя в сборе; \mathcal{U} — паз для стопора муфты; \mathcal{U} — паз для крепления стойки лотка; \mathcal{U} — гнездо с упорной резьбой для соединения с трубой; \mathcal{U} — продольный паз для направляющего штыря; \mathcal{U} — отверстие для упора клина; \mathcal{U} — площадка для установки контрольного уровня; \mathcal{U} — отверстие для стержня рукоятки; \mathcal{U} — паз для упора рукоятки затвора; \mathcal{U} — отверстие для оси кривошипа; \mathcal{U} — отверстие для оси рычага повторного взвода; \mathcal{U} — отверстия для штифтов; \mathcal{U} — отверстие для оси выбрасывателей; \mathcal{U} — отверстие для нажима; \mathcal{U} — отверстие для контакта казенника; \mathcal{U} — отверстия для стопорных винтов; \mathcal{U} — отверстие для толкателя



 α

Рис. 7 (лист 1). Взаимодействие деталей затвора:

а— положение деталей клина при закрытом затворе

1—рычаг 2A26.02-60; 3— стопор взвода 2A26.02-142; 6— пружина A51230-13; 7— ось взвода 2A20.02-30; 9— винт 2A20.02-37; 10— кулачок выбрасывателей 2A26.02-3; 11— колпачок 2A20.02-88; 12— предохранитель спуска 2A20.02-4; 13— взвод ударника 2A20.02-6; 14— ударник 2A26.02-127; 15— пружина 2A20.02-32; 16— крышка ударника 2A26.02-124; 18— пластинчатая пружина 2A26.02-126; 19— нажим 2A26.02-9; 25— план-ка 2A26.02-267; 27— провод в сборе 2A26. Сб 02-24; 28— контакт 2A26.02-130; 35— собачка A51381-29; 40— боек 2A26.02-120; 41— упор 2A26.02-153; 42— ось 2A26.02-163; 43— пружина 2A26.02-162; 44— стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1




Рис. 7 (лист 2). Взаимодействие деталей затвора:

3атворе

1 — упор 2A26.02-82; 21 — ось выбрасывателей 2A26. Сб 02-7; 23 — рычаг 2A26.02-116; 24 — рукоятка 2A26. Сб 02-3; 25 — ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26 — кривошип 2A26.02-11; 28 — рычаг с осью 2A26. Сб 02-21 или рычаг 2A26.02-164; 29 — нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30 — верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 31 — пробка 2A26.02-97; 32 — шплинт 4×45.06 ГОСТ 397—79; 33 — стакан 2A26. Сб 02-19; 34 — шток полуавтоматики 2A26.02-12; 35 — пружина полуавтоматики 2A26.02-108; 37 — серьга 2A26.02-110 или 2A26.02-109; 39 — втулка 2A26.02-107; 40 — скоба 2A26.02-114; 51 — защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-114; 51 — защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-102-1; 64 — заглушка 2A26.02-160; 65 — пружина A51230-41; 66 — нажим 2A26.02-5; 67 — винт 2A26.02-159; 68 — толкатель 2A26.02-118; 83 — упор клина 2A20. Сб 02-15




Рис. 7 (лист 3). Взаимодействие деталей затвора:

6— положение деталей клина при открытом затворе
1— рычаг 2A26.02-60; 3— стопор взвода 2A26.02-142; 6— пружина A51230-13; 7— ось взвода 2A20.02-30; 9— винт 2A20.02-37; 10— кулачок выбрасывателей 2A26.02-3; 12— предохранитель спуска 2A20.02-4; 13— взвод ударника 2A20.02-6; 14— ударник 2A26.02-127; 15— пружина 2A20.02-32; 16— крышка ударника 2A26.02-124; 18— пластинчатая пружина 2A26.02-126; 19— нажим 2A26.02-9; 25— планка 2A26.02-267; 27— провод в сборе 2A26. Сб 02-24; 28— контакт 2A26.02-130; 35— собачка A51381-29; 40— боек 2A26.02-120; 41— упор 2A26.02-153; 42— ось 2A26.02-163; 43— пружина 2A26.02-162; 44— стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1




Рис. 7 (лист 4). Взаимодействие деталей затвора:
г—положение деталей затвора при открытом затворе
1—упор 2A26.02-82; 21—ось выбрасывателей
2A26. Сб 02-7; 22—ось повторного взвода 2A26.02-31;
23—рычаг 2A26.02-116; 24—рукоятка 2A26. Сб 02-3;
25—ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26—кривошип
2A26.02-11; 29—нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30—верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 32—шплинт 4×45.06
ГОСТ 397-79; 33—стакан 2A26. Сб 02-19; 34—шток полуартоматики 2A26.02-12; 37—серьга 2A26.02-110 или
2A26.02-110-1; 38—кулачок полуавтоматики 2A26.02-109; 40—скоба 2A26.02-114; 51—защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-102-1; 64—заглушка 2A26.02-160; 65—пружина A51230-41; 66—нажим 2A26.02-5; 67—винт
2A26.02-159; 68—толкатель 2A26.02-118; 83—упор клина
2A20. Сб 02-15





Рис. 8 (лист 1).

1— упор 2A26.02-82; 2— прокладка 52-CT-412.02-92; 3— ось A51960-2; 4— пружина 2A26.02-105; 5— или 2A26.02-274; 9— винт 2A26.02-155; 10— рычаг 2A26.02-136; 11— тяга 2A26.02-156; 12— лоток ГОСТ 3282—74; 16— болт 3M10×25.66.C.06 ГОСТ 7796—70 или болт 3M10×25.66.C.06 ГОСТ 7798—70; 2A26.02-115; 21— ось выбрасывателей 2A26. Сб 02-7; 22— ось повторного взвода 2A26.02-31; 23— 2A26.02-11; 27— ролик кривошипа 2A20.02-39; 28— рычаг с осью 2A26. Сб 02-21 или рычаг пробка 2A26.02-97; 32— шплинт 4×45.06 ГОСТ 397—79; 33— стакан 2A26. Сб 02-19; 34— шток полу-2A26.02-110 или 2A26.02-110-1; 38— кулачок полуавтоматики 2A26.02-109; 39— втулка 2A26.02-107;



Затвор:

стержень 2A26.02-104; 6 — ручка рукоятки 2A26.02-2; 7 — штифт 2A26.02-4; 8 — кронштейн 2A26.02-135 2A26. Сб 02-31; 13 — зацеп 2A26.02-66; 14 — пружина 2A26.02-141; 15 — проволока 1,6-О-С 17 — шайба 10 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 18 — стойка 2A26.02-137; 19 — упор 2A26.02-134; 20 — рычаг рычаг 2A26.02-116; 24 — рукоятка 2A26. Сб 02-3; 25 — ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26 — кривошип 2A26.02-164; 29 — нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30 — верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 31 — автоматики 2A26.02-12; 35 — пружина полуавтоматики 2A26.02-108; 36 — ось 2A26.02-106; 37 — серьга 40 — скоба 2A26.02-114; 41 — шайба 2A26.02-305





Рис. 8 (лист 2).

42 — винт А51062-63; 43 — винт М8×18 А51066-112; 44 — шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 45 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 46 — копир 2А26.02-131; 47 — винт В.М12-8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 48 — пружина А51230-154; 49 — колпачок 10×18 А51912-19; 50 — штифт 12и8×25; 51 — защелка рукоятки 2А26.02-102 или 2А26.02-102-1; 52 — упорный штифт 2А26.02-103; 53 — штифт 10и8×20; 54 — ось 2А26.02-139; 55 — шплинт 3,2×16.06 ГОСТ 397—79; 56 — пружина 2А26.02-140; 57 — ось 2А26.02-138; 58 — клин затвора 2А26. Сб 02-2; 59 — упор ролика 2А20.02-40; 60 — поводок 2А26.02-265; 61 — поводок 52-ПТ-412С.02-99; 62 — пружина 2А26.02-169; 63 — стакан 2А26.02-170; 64 — заглушка 2А26.02-160; 65 — пружина А51230-41; 66 — нажим 2А26.02-5; 67 — винт 2А26.02-159; 68 — толкатель 2А26.02-118; 69 — верхний контакт 2А26.02-317; 70 — шайба 10 А51020-63; 71 — пружина 2А26.26.02-318; 72 — ниж-



Затвор:

ний контакт 2A26.02-316; 73—нижний изолятор 2A26.02-269; 74—провод 2A26. Сб 02-49; 75—верхний изолятор 2A26.02-268; 76—винт М4×6.66.С.016 ГОСТ 1476—75; 77—винт В.М6-8g×10.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 78— пружнна повторного взвода 2A20.02-74; 79—винт 52-ПТ-412С.02-103; 80—головка 2A20.02-78; 81—штифт 3u8×16; 82—пружнна A51230-16; 83—упор клина 2A20. Сб 02-15; 84—втулка 2A20.02-77; 85—верхний контакт 2A26.02-112; 86—пружнна A51230-111; 87—труб-ка 12— пластикат М50 натуральный; 88— нижний контакт 2A26.02-111; 89—провод ППП 2,5 мм² ГОСТ 9125—74; 90—винт М4×8.66.С.016 ГОСТ 1476—75; 91—втулка 2A26.02-311; М—плоскость защелки; Н— захват; П—зуб кривошина; Р— выступ; С—отросток; Т—зацеп





Рис. 9. Клин затвора:

1 — рычаг 2A26.02-60; 2 — клин 2A26.02-1; 3 — стопор взвода 2A26.02-142; 4 — шплннт 2×25.06 ГОСТ 397-79; 5 — гайка 2A26.02-98 или 2A26.02-98-1; 6 — пружина A51230-13; 7 — ось взвода 2A20.02-30; 8 — пружина 2A20.02-35; 9 — ввит 2A20.02-37; 10 — кулачок выбрасывателей 2A26.02-3; 11 — колпачок 2A20.02-88; 12 — предохранитель спуска 2A20.02-4; 13 — взвод ударника 2A20.02-6; 14 — ударник 2A26.02-127; 15 — пружина 2A20.02-32, 16 — крышка ударных 2A26.02-124; 17 — пробка 2A26.02-125; 18 — пластинчатая пружина 2A26.02-126; 19 — нажим 2A26.02-9; 20 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 21 — втулка 2A26.02-154; 22 — шайба 6.01.0215 ГОСТ 11371—78; 23 — болт 3M6×12.66.С.029 ГОСТ 7798—70; 24 — винт В.М6-8g×16.66.С.029

ГОСТ 1491—80; 25 — планка 2A26.02-267; 26 — наконечник 2A26.02-266; 27 — провод в сборе 2A26. Сб 02-24; 28 — контакт 2A26.02-130; 29 — шайба 6 A51020-59; 30 — гайка М6.5.029 ГОСТ 5915—70; 31 — пружина A51230-108; 32 — стопор 2A26.02-128; 33 — колпачок 8×15 A51912-15; 34 — ось A51620-462; 35 — собачка A51381-29; 36 — пружина A51230-199; 37 — наружная гайка 2A26.02-123; 40 — боек 2A26.02-120; 41 — упор 2A26.02-153; 42 — ось 2A26.02-163; 43 — пружина 2A26.02-162; 44 — стопор 2A26.02-161 или 2A26.02-161-1






Рис. 10. Детали запирающего механизма:

2 — клин 2A26.02-1; 24 — рукоятка 2A26. Сб 02-3; 25 — ось кривошипа 2A26. Сб 02-4; 26 — кривошип 2A26.02-11; 27 — роляк кривошипа 2A20.02-39; 42 — винт A51062-63; 51 — защелка рукоятки 2A26.02-102 или 2A26.02-102-1; 59 — упор ролика 2A20.02-40; 60 — поводок 2A26.02-265; 61 — поводок 52-ПТ-412C.02-99; 83 — упор клина 2A20. Сб 02-15: П — зуб кривошипа




Рис. 11. Детали гальваноударного механизма:

Рис. 11. Детали гальваноударного межанизма:

1 — рычаг 2А26.02-60; 3 — стопор взвода 2А26.02-142; 4 — шплиит 2×25.06 ГОСТ 397—79; 5 — гайка 2А26.02-98; 6 — пружина А51230-13; 7 — ось взвода 2А20.02-30; 13 — взвод ударника 2А20.02-6; 14 — ударник 2А26.02-127; 15 — пружина 2А20.02-32; 16 — крышка удариика 2А26.02-124; 18 — пластину чатая пружина 2А26.02-126; 19 — иажим 2А26.02-9; 21 — втулка 2А26.02-154; 22 — шайба 6.01.0215 ГОСТ 11371—78; 23 — болт 3М6×12.66.С.029 ГОСТ 7798—70; 24 — ввит В.М6-8g×16.66.С.029 ГОСТ 1491—80; 25 — плаика 2А26.02-267; 27 — провод в сборе 2А26. Сб 02-24; 28 — контакт 2А26.02-130; 29 — шайба 6 А51020-59; 30 — гайка М6.5.029 ГОСТ 5915—70; 31 — пружина А51230-108 32 — стопор 2А26.02-128; 34 — ось А51620-462; 35 — собачка А51381-29; 37 — наружива гайка 2А26.02-121; 40 — боек 2А26.02-120; 67 — ввит 2А26.02-156; 69 — верхний контакт 2А26.02-317; 70 — шайба 10 А51020-63; 71 — пружина 2А26.02-318; 72 — нажний контакт 2А26.02-316; 73 — нажний изолятор 2А26.02-268




Рис. 12. Детали выбрасывающего механизма:

21 — ось выбрасывателей 2A26. Сб 02-7; 29 — нижний выбрасыватель 2A26.02-81; 30 — верхний выбрасыватель 2A26.02-80; 42 — вият A51062-63; 62 — пружина 2A26.02-169; 63 — стакан 2A26.02-170; H — захват; P — выступ; C — отросток; T — зацеп




Рис. 13. Предохранительный механизм: 8 — пружина 2A20.02-35; 11 — колпачок 2A20.02-88; 12 — предохранитель спуска 2A20.02-4




Рис. 14. Детали механизма повторного взведения:
3 — штифт 5u8×22; 4 — рычаг 2A26.10-122; 22 — ось повторного взвода 2A26.02-31;
23 — рычаг 2A26.02-116; 77 — винт В.М6-8g×10.66.06 ГОСТ 17475—80; 78 — пружина повторного взвода 2A20.02-74; 79 — винт 52-ПТ-412C.02-103




Рис. 15. Полуавтоматика:

32 — шплинт 4×45.06 ГОСТ 397—79; 33 — стакан 2A26. Сб 02-19; 34 — шток полуавтоматики 2A26.02-12; 35 — пружина полуавтоматики 2A26.02-108; 36 — ось 2A26.02-106; 37 — серьга 2A26.02-110 или 2A26.02-110-1; 38 — кулачок полуавтоматики 2A26.02-109; 39 — втулка 2A26.02-107; 40 — скоба 2A26.02-114





Рис. 16. Лоток в сборе:

8 — кронштейн 2A26.02-135 или 2A26.02-274; 9 — внит 2A26.02-155; 10 — рычаг 2A26.02-136; 11 — тяга 2A26.02-156; 12 — лоток 2A26. Сб 02-31; 13 — зацеп 2A26.02-66; 14 — пружина 2A26.02-141; 16 — болты 3M10×25.66.C.06 ГОСТ 7796—70 или ГОСТ 7798—70; 17 — шайбы 10 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 18 — стойка 2A26.02-137; 54 — ось 2A26.02-139; 56 — пружина 2A26.02-140; 57 — ось 2A26.02-138; 91 — втулка 2A26.02-311






Рис. 17. Детали стопора лотка: 42 — ось 2А26.02-163; 43 — пружина 2А26.02-162; 44 — стопор 2А26.02-161 или 2А26.02-161-1

Рис. 18. Детали механизма ручного спуска:

Рис. 16. Детали механизма ручного спуска.

1 — основание 2A26. Сб 10-69 или 2A26.10-274; 2 — шплинт 2×16.06 ГОСТ 397—79; 3 — полка 2A26. Сб 10-36; 4 — пружина 2A26.10-173; 5 — стойка 2A26.10-292; 6 — ось 6-8f9×55.40 ГОСТ 9650—80; 7 — винт М8×30.66.С.029 ГОСТ 1477—75; 8 — гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 20 — рычаг 2A26.02-115; 21 — рукоятка 2A46. Сб 10-9; 23 — болты 3М8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 27 — шайбы 8.01.02.12 ГОСТ 11371—78; 28 — рычаг с осью 2A26. Сб 02-21; 39 — пружина 2A26.10-166; 40 — рычаг 2A26.10-190; 64 — заглушка 2A26.02-160; 65 — пружина A51230-41; 66 — нажим 2A26.02-5; 67 — винт 2A26.02-169; 68 — толкатель 2A26.02-118; 89 — винт 2A26.10-189





Рис. 19. Детали блокирующего устройства:

1—ось 8X₃×40 А51620-304; 3— пружина 2A26.10-183; 4— рычаг 2A26.10-181; 5— кожух 2A26. Сб 10-33; 7— гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 8— регулятор 2A26.10-271; 9— скоба 2A26.10-270; 20— рычаг 2A26.10-171; 50— шайбы 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 57— болты 3М6×12.66.С.06 ГОСТ 7798—70; 58— рычаг 2A26. Сб 10-35; 60— пружина 2A26.10-161; 78— шайба 13 A51020-139; 83— ось 2A26.10-2

Рис. 20. Общий вид спускового механизма:

6— стойка 2A26.10-277 или 2A26. Сб 10-64; 7— нажим 2A26.10-256 или 2A26. Сб 10-51; 8— электромагнит ЭМ-1; 12— основание 2A46. Сб 10-22; 17— кронштейн 2A26. Сб 10-52; 27— соединительный блок 2A46. Сб 10-19; 28— контактная пластина 2A26.10-231








Схема электрическая принципиальная





Рис. 21. Спусковой механизм 2А46.Сб 10-20:

Рис. 21. Спусковой механизм 2A46.C6 10-20:

1 — колпачок 52-ПТ-412С.21-96 или 52-ПТ-412С.21-97; 2 — гайка М10.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 3 — винт 2A26.10-189; 4 — винт М8×30.66.С.029 ГОСТ 1477—75; 5 — гайка М8.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 6 — стойка 2A26.10-277 или 2A26. С6 10-64; 7 — илими 2A26.10-256 или 2A26. С6 10-51; 8 — электромагнит ЭМ-1; 9 — резнновый наковечник 52-ПТ-412С.21-56; 10 — ввит В.М5-8g×8.66.С.029 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 11 — шайба 5 65Г 02 9 ГОСТ 6402—70; 12— основание 2A46. С6 10-22; 13 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 14 — болт 3М8×16.66.С.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 15 — болт 2A20.01-32; 16 — шайба 8.01.0215 ГОСТ 11371—78; 17 — кронштейн 2A26. С6 10-52; 18 — гайка М6.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 19 — болт 2A26.10-227; 20 — шайба 6.01.0215 ГОСТ 11371—78; 21 — ось С-109×45.40 ГОСТ 9650—80; 22 — шайба 10.01.0215 ГОСТ 11371—78; 23 — шплинт 1,6×16.02 ГОСТ 397-779; 24 — провод 2A46. С6 10-21; 25 — пружина паживма 52-ЛТ-412.10-178; 26 — двойная 2A26.10-231; 29 — полушка 2A26.10-230; 30 — вставка 2A26.10-228; 31 — вставка 2A26.10-229; 32 — внит В.М5-8g×16.66.С.026 ГОСТ 17473—80; 33 — штифт 8и8×20; 34 — штифт 4и8×16; 35 — дента ПВХ 20×0,3 1-го сорта ГОСТ 162214—70; Г — упор; Е — контактная пластина 2A26.10-231; Г — электромагнит ЭМ-1; X1 — колодка ШР20П2ЭШ6; X2 — колодка ШР20П2ЭГ6; К — контактор ТКД 501 ДОД; R., R2 — резисторы ПЭВ-10-2 Ом±5% или С5-35В-10-2,2 Ом±5%







Таблица соединений

| Обрзначение провода | Откуда идет | Куда поступает | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | <i>Huж</i> หุนนี้ อ็ษอ็อฮิ R1,R2 | X1:1 | 2xoðum 6 2A46.Cŏ10-26 |
| 2 | K:B | Наконечник | Бходит в 2A46.C510-24 |
| 3 | Верхний бывод R1, R2 | Наконечник | Βχοδυπ δ 2A46.Cδ10-24 |
| 5 | K:A | X1 ·2 | |
| 7 | K:1 | X2:1 | |
| 'g | K-2 | Наконечник | 8×0дит в 2A46 Сб10-24 |









Рис. 22. Соединительный блок

Тик. 22. Соединительный от тик. 22. Соединительный от тик. 22. Соединительный от тик. 24.6. По-26; 3— контактор ТКД 501 ДОД; 4— пина 2А46.10-60; 5— кронштейн 2А46.10-57; 6— шайба 2А26.10-247; 7— гайка 2А26.10-246; 8— кольцо 2А26.10-251; 9— амортнзатор 2А31.36-47; 10— винт В.М5-8g×18.66.029 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 11— втулка 2А46.10-43; 12— шайба 2А46.10-66; 13— винт МЗХ 8 А51066-37; 14— планка 2А46. Сб 10-16; 15— винт МЗХ 12 2А31.36-53; 16— проволока 0,5-О-С ГОСТ 3282—74; 17— прокладка 20×30×1 А52310-105: 18— планка 2А46.10-58; 19— крышка 2А26.10-243; 20— винт МЗХ 8 А51066-101; 21— проволока 1 ГОСТ 15892—70; 22— прокладка 2А26.10-244; 23— проволо МГШВІ; 24— иаконечных П1-4-Л-Гор. ПОС 61 ГОСТ 22002.7—76 или А52643—61; 25— трубка 3.31 ТВ-40.4×0,6 белая высшего сорта ГОСТ 19034—82; 26— винт В.М4-6g×10.66.026 ГОСТ 1491—80 или

2А46.Сб 10-19

ГОСТ 17473—80; 27 — шайба 4 65Г 02 9 ГОСТ 6402—70; 28 — шайба 4.01.0215 ГОСТ 11371—78; 29 — провод МГШВ1; 30 — наконечник П2,5-5-Л-Гор. ПОС 61 ГОСТ 22002.7—76 или А52643—63; 31 — наконечник П1-5-Л-Гор. ПОС 61 ГОСТ 22002.7—76 или А52643—63; 32 — провод БПВЛЭ-1; 34 — провод БПВЛЭ-1; 35 — жгут 2А46. С6 10-24; 36 — гайка М5.5.029 ГОСГ 5927—70; 37 — шайба 5.01.0215 ГОСТ 11371—78; 38 — остов 2А46. С6 10-17; 39 — резистор ПЭВ-10-2 Ом±5% или С5-35В-10-2,2 Ом±5%; 40 — проводка ММ-0,5 ГОСТ 2112—79; 41 — провод МГШВ1; 42 — трубка 3.31 ТВ-40,3×0,4 белая высшего сорта ГОСТ 19034—82; 43 — колодка ШР20П2ЭШ6; 44 — колодка ШР20П2ЭГ6; X1, X2 — колодки; R1, R2 — резисторы; К — контактор



14 15 16 Ключ разъема 19

Крышка поз. 14 не показана






Рис. 23. Соединительный блок 2А26.Сб 10-53:

I—винт М4×10 А51066-102; 2—проволока 1-О-III, ГОСТ 3282—74; 3—винт В.М4-6×25.66.026 ГОСТ 17473—80; 4—гайка М4.5.026 ГОСТ 5927—70; 5—шайба 4 65Г 02 12 ГОСТ 6402—70; 6—шайба 52-ПТ-412Д.21-48; 7—гайка 2А26.10-246; 8—шайба 2А26.10-247; 9—кольцо 2А26.10-261; 10—планка 2А26.10-255; 11—шайбы 4.01.0215 ГОСТ 11371—78; 12—втулка 52-ПТ-412Д.21-16; 14—крышка 2А26.10-243; 15—прокладка 2А26.10-244; 16—корпус 2А26. Сб 10-54; 17—стойка 2А26.10-245; 18—трубка 3.31 ТВ-40, 12 белан ГОСТ 19034—82; 19—сторжень 2А26.10-245; 20—винь В.М5-8g.212.66.06 ГОСТ 17475—80; 21—шайба 2А26.10-242; 22—колодка ШР20П29Ш6; 23—прокладка 2А20.21-62; 24—провод БПВЛЭ 1,5; 25—наконечник А52643-61; 26—наконечник А52643-63; 27—контактор

КМ-50Д-В 52-ПТ-412Д. Сб 10-25; 28 — планка 2A26.10-250; 29 — прокладка 2A20.10-228; 30 — провод БПВЛЭ 1,5; 31 — провод БПВЛЭ 1,5; 32 — провод БПВЛЭ 1,5; 33 — хлопчатобумажные гляжиевые ниткн № 10 «Особопрочные» ГОСТ 6309—80; 34 — трубка 3.31 ТВ-40, 4,5, белая ГОСТ 19034—82; 35 — трубка 3.31 ТВ-40, 3,5, белая ГОСТ 19034—82; 36 — резистор ПЭ-50-1 Ом±10% ГОСТ 6513—75; 37 — винт В.МЗ-6g×12.66.06 ГОСТ 1491—80; 38 — шайба 3 65Г 02 6 ГОСТ 6402—70; 39 — гайка МЗ.5.06 ГОСТ 5927—70; 40 — колодка ШР20П2ЭГ6; 41 — проволока 0,5-О-1Ц ГОСТ 3282—74; А, Б — винты; Ш1, Ш2 — колодки; К — контактор; В — резистор




Рис. 24. Полка в сборе:

 1—основание
 2A26.
 Сб
 10-69
 илн
 2A26.10-274;
 2—шплнит
 2×16.06

 ГОСТ 397—79;
 3—полка
 2A26.
 Сб
 10-36;
 4—пружина
 2A26.10-173;
 5—стойка

 2A26.10-292;
 6—ось
 6-89×55.40
 ГОСТ
 9650—80;
 7—винт
 M8×30.66.C.029

 ГОСТ
 1477—75;
 8—гайка
 M8.5.029
 ГОСТ
 5915—70




Рис. 25. Стопор:

1—ось 8%3×40 А51620-304; 2—шайбы 8.04.06 ГОСТ 9649—78; 3—пружина 2А26.10-183; 4—рычаг 2А26.10-181; 5—кожух 2А26. Сб 10-33; 6—шплинт 2×16.06 ГОСТ 397—79; 7—гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 8—регулятор 2А26.10-271; 9—скоба 2А26.10-270






Рис. 26. Детали тормоза отката 2А46.Сб 08:

7—болт М8×30.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 10— шток 2A46.08-3; 11— веретено 2A46.08-4; 12— рубашка модератора 2A46.08-9; 15— подверотавиковое кольцо 2A26.08-22; 16— воротавик 92×68×12,5 2A26.08-24; 17— кольцо 2A26.08-25; 20— гайка сальника 2A26.08-14; 22— гайка штока 2A26.08-19; 23— шплянт 5×28.06 ГОСТ 397—79; 27— упорное кольцо 2A26.08-39; 28— сальниковая набивка 2A26.08-29; 29— кольцо 2A26.08-28; 30— вкладыш 2A26.08-27; 31— кольцо 2A26.08-26; 34— цвлиндр 2A46.08-1 или 2A46.08-6; 46— поршень 2A46.08-5; 47— стакая 2A46.08-6; 48— ввиты М4×15 A51066-104; 49— стопорная планка 2A20.08-9



Компенсатор тормоза отката на пушках другого варианта









Рис. 27. Тормоз отката 2А46.Сб 08:

РИС. 21. 10рмоз отката 2A46.C6 US:

1 — пломба 1-6×8-АД1М ГОСТ 18677—73; 2 — проволока 1 ГОСТ 15892—70; 3 — пробка 2A20.08-47; 4 — уплотняющее кольцо 2A20.08-46; 5 — поршевь 2A46.08-20; 6 — дно 2A46.08-19; 7 — болт М8×30.66.С.Об ГОСТ 7796—70; 8 — шайба 8.01.06 ГОСТ 13465—77; 9 — рубашка штока 2A26.08-38; 10 — шток 2A46.08-3; 11 — веретено 2A46.08-4; 12 — рубашка модератора 2A46.08-9; 13 — пружина A51230-145; 14 — гайка 2A20.08-14; 15 — подворотняковое кольцо 2A26.08-23; 16 — воротник 92×68×12,5 2A26.08-24A; 17 — кольцо 2A26.08-25; 18 — штифт 4u8×12; 19 — втулка 2A26.08-15; 20 — гайка сальника 2A26.08-14; 11 — кольцо 2A26.08-39; 22 — гайка штока 2A26.08-19; 23 — шплинт 5×28.06 ГОСТ 397—79; 24 — уплотняющее кольцо A52330-228; 25 — пробка 2A26.08-39; 26 — шайба 2A46.08-12 или 2A46.08-22; 27 — упорное кольцо 2A26.08-39; 26 — шайба 2A46.08-12; или 2A46.08-26; 32 — шплинт 3,2×32.06 ГОСТ 397—79; 33 — клапан модератора 2A20.08.13; 34 — цилиндр 2A46.08-10; 36 — регулирующее кольцо 2A26.08-8; 37 — штифт 5С₃а×60 ГОСТ 3129—70; 38 — кольцо 115-125-38-2-2 ГОСТ 9833—73; 39 — защитная шайба 2A46.08-14; 40 — стакан 2A46.08-8; 47 — штифт 5С₃а×60 ГОСТ 3129—70; 38 — кольцо 115-125-38-2-2 ГОСТ 9833—73; 42 — защитная шайба 2A46.08-14; 40 — стакан 2A46.08-8; 41 — кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 42 — защитная шайба 2A46.08-7; 44 — винт М8×14.66.С.06 ГОСТ 1478—75; 45 — гайка цилиндра 2A46.08-2; 46 — поршень 2A46.08-5; 47 — стакан 2A46.08-6; 48 — винт М4×15 A51066-104; 49 — стопорная планка 2A20.08-9; 50 — винт В.М8-8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80; В — запоршневая полость цилиндра; Г — канавки переменной глубины для торожения наката; Д — поршневая полость цилиндра; Е — замодераторная полость; Ж — наклочные отверствя поршня для переливання жидкости; И — риски; К — размер 40






Рис. 28. Тормоз отката 2А26.Сб 08:

1— проволока 1-О-III ГОСТ 3282—74; 2— пробка 2A20.08-47; 3— уплотняющее кольцо 2A20.08-46; 4— внит В.М8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 5— веретено 2A26.08-18; 6— рубашка модератора 2A20.08-10; 7— пружина A51230-145; 8— гайка 2A20.08-14; 9— воротник 92×68×12,5 2A26.08-24; 10— кольцо 2A26.08-25; 11— штифт 4и8×12; 12— втулка 2A26.08-15; 13— гайка сальника 2A26.08-14; 14— кольцо 2A26.08-13; 15— шайба 2A26.08-34; 16— гайка штока 2A26.08-19; 17— шплинт 5×28.006 ГОСТ 397—79; 18— уплотняющее кольцо A52330-228; 19— пробка 2A26.08-39; 20— упорное кольцо 2A26.08-30; 21— сальниковая набивка 2A26.08-29; 22— кольцо 2A26.08-26; 25— подворотниковое кольцо 2A26.08-23; 26— шплинт 3,2×32.006 ГОСТ 397—79; 27— клапан модератора

2A20.08-13; 28— цилнадр 2A26.08-1 нля 2A26. Сб 08-7; 29— шток 2A26.08-37; 30— штафт 2A20.08-11; 31— рубашка штока 2A26.08-38; 32— регулирующее кольцо 2A26.08-43; 33— штифт 5×60 ГОСТ 3129—70; 34— задвяя крышка 2A26.08-16; 35— уплотинтельное кольцо 2A26.08-3; 36— гайка цилиндра 2A26.08-3; 7— выят 2A26.08-9; 38— проволока 1,6-ОС-1Ц ГОСТ 3282—74; 39— выят М4×15 А51066-104; 40— стопорная планка 2A20.08-9; В— запоршвевая полость цилиндра; Г— каиавки переменной глубины для торможения наката; Д— поршневая полость пилиндра; Е— замодераторная полость; Ж— наклоные отверстия поршия для переливания жидкости; И— рнски







Рис. 29. Детали накатника:

1—стопорное кольцо 2A20.07-34; 8— подворотниковое кольцо 2A26.07-47 влн 2A26.07-48; 9—внутренний цалиндр 2A46.07-2; 12— наружный цилиндр 2A26. Сб 07-2; 13—средний цилиндр 2A26. Сб 07-3; 15— кольцо 2A26.07-45; 16—уплотняющее кольцо 2A20.07-29; 17— подворотниковое кольцо 2A20.07-20; 18— уплотняющее кольцо 2A20.07-28; 19— воротник 47×29×10 2A18.08-33; 20— упорная гайка 2A20.07-32; 21— болт 2A20.07-33; 23— гайка 2A20.07-41; 24— регулирующая гайка 2A20.07-35; 25— гайка штока 2A20.07-36; 30— кольцо 2A26.07-19; 33— стопорное кольцо 2A26.07-19; 35— стопорное кольцо 2A20.07-18; 36— воротник 75×50×12,5 2A18.07-24; 37— защитная шайба 2A20.07-3; 38— рубашка поршня 2A46.07-3; 39— кольцо 2A46.07-4; 40— гайка 2A20.07-15; 41— уплотняющее кольцо 2A18.07-37; 42— пробка 2A20.07-38; 43— крышка 2A20.07-22; 45— гайка A51970-170; 46— нажниная гайка A51973-11; 47— прокладка A52321-420; 48— сальниковая набника A52320-25; 49— запорный вентиль 52-ЛТ-412.07-33; 50— крышки A52131-100







1— стопорное кольцо 2A20.07-34; 2— дво 2A26.07-1; 3— уплотняющее кольцо 2A26.07-56; 4— трубка 2A26.07-2; 5— кольцо 065-075-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 6— защитная шайба 2A31.08-23; 7— уплотнятельное кольцо 2A46.07-5; 8— подворотняювое кольцо 2A26.07-47 или 2A26.07-48; 9— внутренняй цилиндр 2A46.07-2; 10— головка 2A26.07-7; 11— кольцо 085-095-58-2-2 ГОСТ 9833—73; 12— наружкый цилиндр 2A26. Сб 07-2; 13— средний цилиндр 2A26.07-60 07-3; 14— корпус 2A26.07-6; 15— кольцо 2A26.07-45; 16— уплотняющее кольцо 2A20.07-29; 17— подворотник обое кольцо 2A26.07-20; 18— уплотняющее кольцо 2A20.07-28; 19— воротник 47×29×10 2A18.08-33; 20— упорная гайка 2A20.07-32; 21— болт 2A20.07-33; 22— пломба 1-6×6-АД1М ГОСТ 18677—73 вли пломба 1-8×8-АМ2М ГОСТ 18677—73; 23— гайка 2A26.07-41; 24— регулирующая гайка 2A20.07-35; 25— гайка штока 2A20.07-36; гайка 2A26.07-41; 24 — регулирующая гайка 2A20.07-35; 25 — гайка штока 2A20.07-36;

Накатник:

26— шилинт 5×45.06 ГОСТ 397—79; 27— войлочное кольцо 52-ПТ-412С.41-132; 28— стальная проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 29— втулка 52-ПТ-412С.41-131; 30— кольцо 2A26.07-18; 31— подворотниковое кольцо 2A26.07-19; 32— штифт 2A20.07-3; 33— стопорное кольцо 2A26.07-21; 34— шток 2A46.07-1; 35— стопорное кольцо 2A20.07-18; 36— воротник 75×50×12,5 2A18.07-24; 37— защитная шайба 2A26.07-50; 38— рубашка поршня 2A46.07-3; 39— кольцо 2A46.07-4; 40— гайка 2A20.07-15; 41— уплотняющее кольцо 2A18.07-37; 42— пробка 2A20.07-38; 43— крышка 2A20.07-24; 44— сетка A5220-16; 45— гайка A51970-170; 46— нажимная гайка A51971-11; 47— прокладка A5231-420; 48— сальниковая набивка A5230-25; 49— запорный вентиль 52-ЛТ-412.07-33; 50— крышка A52131-100; 51— подворотниковое кольцо 2A26.07-49; 52— рубашка поршня 2A26.07-9; 53— шток 2A26.07-8; 54— внутренняй цилиндр 2A26.07-24




Рис. 31. Схема действия противооткатных устройств: a— схема действия тормоза отката и накатника при откате; δ — схема действия тормоза отката и накатника при накате





Рис. 32. Общий вид люльки:

1- люлька 2A46, C6 09-2; 8- штырь 2A26.09-25; 9- сектор 2A46.09-5; 11- кронштейн 2A26.09-16; $1\delta-$ кронштейн 2A26.09-38; 27- буфер 2A20.09-54; 29- буфер 2A26.09-39; 48- цапфа 2A26.09-19

Рис. 33. Люлька:

Рис. 33. Люлька:

1— люлька 2А46. Сб 09-2; 2— заводской знак 75 А52870-2; 3— виит В.М4-6g×6.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 4— кольцо 10 А51203-1; 5— пробка 2А20.09-5; 6— гужон 2М20×40.66.06 ГОСТ 21249—81; 7— задняя втулка 2А26.09-23; 8— штырь 2А26.09-25; 9— сектор 2А46.09-15; 10— ускоритель 2А46.09-15; 11— кронштейн 2А46.09-16; 12— виит М6×15 А51066-107; 13— проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 14— корыто 2А46.09-14; 15— опора 2А60.09-12; 16— планка 2А46.09-11; 17— кронштейн 2А46.09-12; 16— планка 2А46.09-11; 17— кронштейн 2А46.09-12; 18— кронштейн 2А26.09-58; 19— передняя втулка 2А26.09-22; 20— пробка 2А26.09-104; 21— скобы 2А20.09-72; 22— правый маслопровод 2А26. Сб 09-12; 23— кронштейн 2А46.09-3; 24— чека А52430-36; 25— звено А51203-23; 26— левый маслопровод 2А26. Сб 09-11; 27— буфер 2А20.09-54; 28— правый кронштейн 2А26. Сб 09-3 или 2А26.09-105; 29— буфер 2А20.09-39; 30— бонки 2А46.09-13; 31— болт 3М14×85.69.40X.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 32— шайба 52-ПТ-412C.09-28; 33— проволока 2-О-С ГОСТ 3282—74; 34— бонка 2А46.09-9; 35— болт 3М14×75.69.40X.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 36— болт 2А46.09-6; 37— гайка 2М20.5-С.06 ГОСТ 5918—73; 38— шплинт 4×50.06 ГОСТ 397—79; 39— ниппель 2А20.09-69; 40— сальник 2А26.09-36; 41— правая обойма цапфы 2А26.09-31; 42— шайба 2А26.09-40; 43— шайба 2А26.09-41; 44— болт М6×16.66.С.019 ГОСТ 7798—70; 45— шайба 2А26.09-40; 46— винт В.М6-8g×12.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 47— упорное кольцо 2А26.09-32; 48— цапфа 2А26.09-19; 49— крышка 2А20.09-37; 50— шайба 2А26.09-35; 51— левая обойма цапфы 2А26.09-19; 49— крышка 2А20.09-37; 50— шайба 2А26.09-35; 51— левая обойма цапфы 2А26.09-19; 49— крышка 2А26.09-37; 56— шайба 2А26.09-37; 56— шайба 8А61020-22; 59— колпачок 2А46.09-1; 56— пружива 2А26.09-8; 56— шпонка 6×6×16 ГОСТ 23360—78; 57— винт В.М8-8g×16.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 58— шайба 8А61020-22; 59— колпачок 2А46.09-1; 66— пранка 2А26.09-97; 63— кронштейн 2А26.09-40; 11— отверстие для смазывания задней втулки; К— плоскость для крепления поков; И— отверстия для крепления гноскость для крепления гноскость штоков; H — прилив для крепления штоков; Π — отверстия для крепления тироблока на наделиях 2A46; P— отверстия для крепления гироблока на наделиях 2A46; P— отверстия для крепления гироблока на наделиях 2A46-1; C— маслопровод для смазывания подшинников; T— пазы для верхних буферов; Y— прилнв для цапф; Φ — фланец для крепления броннровки; \mathcal{U} — передняя цилиндрическая часть втулки; \mathcal{U} — маслопровод к передней втулке






Рис. 34 (лист 1). Ограждение 2A46.C6 10:

1 — левый щит в сборе 2A46. Сб 10-2; 2 — подшинивик 2A26.10-153; 3 — штифт 5и8×22; 4 — рычаг 2A26.10-122; 5 — переключатель 2A26. Сб 10-49; 6 — планка 2A26.10-156; 7 — окантовка 2A46.10-14; 8 — болт 2A26.10-273; 9 — гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 10 — планка 2A46.10-15; 11 — бовна 2A46.10-11; 12 — планка 2A46.10-13; 13 — левая опора 2A46.10-36; 14 — фланец 2A26.10-178; 15 — полка в сборе 2A26. Сб 10-6; 16 — винт В.М8-8g×30.14H.40.06 ГОСТ 1478—84; 17 — гайка М8.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 18 — кронштейн 2A26.10-168; 19 — упор 2A26.10-167; 20 — рычаг 2A26.10-171; 21 — руковтка 2A46. Сб 10-9; 22 — хомут 2A26. Сб 10-41; 23 — болт 3M8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 24 — болт 3M14×25.66.С.06 ГОСТ 7788—70 или ГОСТ 7796—70; 25 — проволока 1,6-О-С ГОСТ 3282—74; 26 — клипс 2A26.10-175; 27 — шайба 8.01.02.12

ГОСТ 11371—78; 28 — болт 3М8×12.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 29 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 30 — нижний упор 2А46.10-3; 31 — ручка 2А46.10-41; 32 — верхний упор 2А46.10-4; 33 — пружныя 52-ЛТ-412.10-229; 34 — ось сбрасывателей с ручкой 2А46. Сб 10-11; 35 — втулка А51910-35; 36 — стопор А51802-29; 37 — кулачок 2А20.10-94; 38 — втулка 2А26.10-169; 39 — пружныя 2А26.10-166; 40 — рычаг 2А26.10-190; 41 — шплинт 3,2×25.06 ГОСТ 397—79; 42 — основание 2А26.10-274 или 2А26. Сб 10-69; 43 — штифт 4и8×16; 44 — шплика 52-ЛТ-412.10-97; 46 — планка 2А26.10-201; 46 — планка 2А26. Сб 10-43; 49 — пружина А51230-26; 50 — шайба 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 51 — шплинт 2,5×16.06 ГОСТ 397—79




Рис. 34 (лист 2). Ограждение 2А46.Сб 10:

14 — фланец 2A26.10-178; 23 — болт 3M8×16.66.C.06 ГОСТ 7796-70; 29 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 49 — штифт 4u8×16; 50 — шайба 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 52 — кронштейн 2A46.10-7; 53 — выключатель 2A26. Сб 10-55; 54 — правый щит в сборе 2A46. Сб 10-7; 55 — вин в В.М14-8g×30.66.C.06 ГОСТ 17475—80; 56 — планка 2A46.00-2; 57 — болт 3M6×12.66.C.06 ГОСТ 7798—70; 58 — рычаг 2A26. Сб 10-35; 59 — стопор 2A26. Сб 10-34; 60 — пружина 2A26.10-161; 61 — болт 2A46.10-39; 62 — гайка М12.5.С.06 ГОСТ 5915—70; 63 — шайба 12 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 64 — груз 2A46.10-27; 65 — груз 2A46.10-33; 66 — правая опора 2A46.10-35; 67 —

бонка 2A46.10-16; 68 — кронштейн 2A46.10-20; 69 — кронштейн 2A46.10-12; 70 — бобышка 2A26.10-296, нля 2A26.10-297, нля 2A26.10-141; 71 — линейка 2A26.10-257; 72 — внят В.М6-8g×8.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 73 — график проверки количества жидкости 2A26.10-51; 74 — внит В.М4-6g×8.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 75 — указатель 52-ЛТ-412.10-213; 76 — пружива 52-ЛТ-412.10-260; 77 — указатель отката 2A26.10-299 или 2A26.10-97; 78 — шайба 13 A51020-139; 79 — шплинт 2,5×25.06 ГОСТ 397—79; 80 — бонка A51824-112; 91 — груз 2A46.10-32; 92 — болт 2A46.10-34




Рис. 34 (лист 3). Ограждение 2А46.Сб 10:

23—болт 3М8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 25— проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282—74; 29— проволока 1-0-С ГОСТ 3282—74; 68— кроиштейи 2A46.10-29; 72— винт В.М6-8g×8.66.06 ГОСТ 17475—80; 81— основание в сборе 2A46. Сб 10-8; 82— планка 2A46.10-8; 83— ось 2A26.10-2; 84— спусковой механням 2A46. Сб 10-20; 85— основание 2A46. Сб 10-22; 86— уровень 2A26. Сб 10-47; 87— болт 3М10×30.66.С.06 ГОСТ 7798—70 нлн 7796—70; 88— шайба 2A26.10-163; 89— винт 2A26.10-189; 90— гайка М10.5.С.06 ГОСТ 5915—70




Рис. 35 (лист 1). Ограждение 2А46-1.Сб 10:

1— левый щит в сборе 2A46-1. Сб 10-2; 2— ребро 2A46-1.10-18; 3— штифт 5u8×22; 4— рычаг 2A26.10-122; 5— переключатель 2A26. Сб 10-49; 6— планка 2A26.10-156; 7— окантовка 2A46-1.10-17; 8— болт 2A26.10-273; 9— гайка М8.5.029 ГОСТ 5915—70; 10— планка 2A26.10-155; 11— скоба 2A26.10-260; 12— пластна 2A26.10-124; 13— пластна 2A46-1.10-16; 14— фланец 2A26.10-178; 15— плока в сборе 2A26. Сб 10-6; 16— винт В. М8-8g×30.14H.40.06 ГОСТ 1478—84; 17— гайка М8.5.С.029 ГОСТ 5915—70; 18— кронитейн 2A26.10-168; 19— упор 2A26.10-167; 20— рычаг 2A26.10-171; 21— рукоятка 2A46. Сб 10-9; 22— хомут 2A26. Сб 10-41; 23— болт 3M8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 24— болт 3M14×25.66.С.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 25— проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 26— клипс 2A26.10-175; 27— шайба 8.01.02.12

ГОСТ 11371—78; 28 — болт 3М8×12.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 29 — проволока І ГОСТ 15892—70; 30 — нижний упор 2А46.10-3; 31 — ручка 2А46.10-41; 32 — верхиий упор 2А46.10-4; 33 — пружнява 52-ЛТ-412.10-229; 34 — ось сбрасывателей с ручкой 2А46. Сб 10-11; 35 — втулка А51910-35; 36 — стопор А51802-29; 37 — кулачок 2А20.10-94; 38 — втулка 2А26.10-169; 39 — пружина 2А26.10-156; 40 — рычат 2А26.10-190; 41 — шплинт 3,2×25.06 ГОСТ 397—79; 42 — основание 2А26.10-274 или 2А26. Сб 10-69; 43 — штифт 4и8×16; 44 — шпилька 52-ЛТ-412.10-97; 45 — планка 2А26.10-201; 46 — шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70; 47 — фиксатор 2А26. Сб 10-42; 48 — основание 2А26. Сб 10-42; 49 — пружина А51230-26; 50 — шайба 6,01.06 ГОСТ 11371—78; 51 — шплинт 2,5×16.06 ГОСТ 397—79





Рис. 35 (лист 2). Ограждение 2А46-1.Сб 10:

74— фланец 2A26.10-178; 23—болт 3M8×16.66.C.06 ГОСТ 7796—70; 29—проволока I ГОСТ 15892—70; 43—штифт 4u8×16; 50—шайба 6.01.06 ГОСТ 11371—78; 52—кронштейн 2A46.10-7; 53— выключатель 2A26. Сб 10-55; 54—правый щит в сборе 2A46-1. Сб 10-3; 55—винт В.М14-8g×30.66.C.06 ГОСТ 17475—80; 56—бонка 2A26.10-164; 57—болт 3M6×12.66.C.06 ГОСТ 7798—70; 58—рычат 2A26. Сб 10-35; 59—стопор 2A26. Сб 10-34; 60—пружина 2A26.10-161; 61—болт 2A46.10-34; 62—гайка М12.5.С.06 ГОСТ 5915—70; 63—шайба 12 65г 06 ГОСТ 6402—70; 64—груз 2A46-1.10-3; 65—груз 2A46-1.10-14; 66—груз

2A46-1.10-2; 67 — груз 2A46-1.10-1; 68 — болт 2A46-1.10-13; 69 — болт 2A46-1.10-15; 70 — бобышка 2A26.10-296, или 2A26.10-297, или 2A26.10-141; 71 — лииейка 2A26.10-257; 72 — винт В.Мб-8g×8.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 73 — график проверки количества жидкости 2A26.10-51; 74 — винт В.М4-6g×6.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 75 — уквазтель 52-ЛТ-412.10-213; 76 — пружина 52-ЛТ-412.10-260; 77 — уквазатель отката 2A26.10-299 или 2A26.10-27; 78 — шайба 13 A51020-139; 79 — шплинт 2,5×25.06 ГОСТ 397—79; 80 — боика A51824-112



23 — болт 2М8×16.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 25 — проволока 1,4 ГОСТ 15892—70; 29 — проволока I ГОСТ 15892—70; 81 — осиование в сборе 2A46-1. Сб 10-4; 82 — планка 2A46.10-8; 83 — ось 2A26.10-2; 84 — спусковой механизм 2A46. Сб 10-20; 85 — основание 2A46. Сб 10-22; 86 — уровень 2A26. Сб 10-47; 87 — болт 3М10×40.66.С.06 ГОСТ 7798—70 или ГОСТ 7796—70; 88 — шайба 2A26.10-163; 89 — винт 2A26.10-189; 90 — гайка М10.5.С.06 ГОСТ 5915—70; 91 — болт 3М10×20.66.06 ГОСТ 7798—70





Рис. 36. Переключатель 2A26.Cб 10-49:

1 — колодка ШР16П2ЭШ5; 2 — винт В.М3-6g×8.66.С.026 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 3 — шавба 3 65Г 02 6 ГОСТ 6402—70; 4 — прокладка 2A26.10-210; 5 — трубка 3.31 ТВ-40, 3.5 белая 1-го сорта ГОСТ 19034—82; 6 — провод ПМВГ ∪,75 или МГШВ 0,75; 7 — винт В.М4-6g×8.66.С.026 ГОСТ 17475—80; 8 — пружина 2A26.10-208; 9 — плетенка ПМЛ 4×5; 10 — корпус 2A26. Сб 10-44 или 2A26. Сб 10-44-2; 11 — уплотнительное кольцо 2A26.10-202; 12 — ось с флажком 2A26. Сб 10-72; 13 — шайба 2A26.10-306; 14 — шайба 2A26.10-209; 15 — контактная пластина 2A26.10-205; 16 — пластниа поджима 2A26.10-206; 17 — планка 2A26.10-207;

18—винт Мбх20.66.С.029 ГОСТ 1477—75; 19—гайка Мб.5.029 ГОСТ 5915—70; 20—крышка 2A26. Сб 10-46; 21—кулачок 2A26.10-202; 22—штнфт 3u8×16; 23—колодка 2A26.10-203; 24—колодка 2A26.10-204; 25—винт В.М3-6g×16.66.С.026 ГОСТ 17473—80 или В.М3-6g×20.66.С.026 ГОСТ 17473—80; 26—ось с флажком 2A26. Сб 10-45; 6—отверстне под пружину; 6—отверстне под пружин

 Π р и м е ч а н и я: 1. Детали поз. 10 и 25 применяются: корпус 2A26.C6 10-44 с винтами B.M3-6g \times 16; корпус 2A26.C6. 10-44-2 с винтами B.M3-6g \times 20. 2. На пушках другого варианта: поз. 25 — винт 2M3 \times 16.66.C.026 ГОСТ17473—72 с шайбой 3.01.0215 ГОСТ 11371—78.









Схема электрическая принципиальная


Рис. 37. Выключатель 2А26.Сб 10-55:

1 — колодка ШР16П2ЭШ5; 2 — винт В.М3-6g×8.66.С.026 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 3 — шайба 3 65Г 02 6 ГОСТ 6402—70; 4 — прокладка 2A26.10-210; 5 — трубка 3.31 ТВ-40, 3,5 белая 1-го сорта ГОСТ 19034—82; 6 — провод ПМВГ 0,75 или МГШВ 0,75; 7 — винт В.М4-6g×8.66.С.026 ГОСТ 17475—80; 8 — пружина 2A26.10-208; 9 плетенка ПМЛ 4×5; 10 — корпус 2A26. Сб 10-44 или 2A26. Сб 10-44-2; 11 — уплотинтельное кольцо 2A26.10-212; 12 — ось с рычагом 2A26. Сб 10-73; 13 — шайба 2A26.10-306; 14 — шайба 2A26.10-209; 15 — кон-

тактная пластина 2A26.10-205; 16— пластина поджима 2A26.10-206; 17— плаима 2A26.10-207; 18— вынт M6×20.66.С.029 ГОСТ 1477—75; 19— гайка M6.5.029 ГОСТ 5915—70; 20— крышка 2A26. Сб 10-46; 21— кулачок 2A26.10-202; 22— штифт 3u8×16; 23— колодка 2A26.10-203; 24— колодка 2A26.10-204; 25— вынт В.М3-6g×20.66.С.026 ГОСТ 17473—80 или В.М3-6g×20.66.С.026 ГОСТ 17473—80; 26— осъ с рычагом 2A26. Сб 10-48; Б— отверстие под пружину; В— отверстие под плетенку; Г— размер 36+1 мм; Д— размер 32+1 мм

Примечания: 1. Детали поз. 10 и 25 применяются: корпус 2A26.C6 10-44 с нинтами $B.M3-6g\times16$; корпус 2A26.C6 10-44-2 с винтами $B.M3-6g\times20$. 2. На пушках другого варианта: поз. 25 — винт $2M3\times16.66.C.026$ ГОСТ 17473—72 с шайбой 3.01.0215 ГОСТ 11371—78.








Рис. 38. Боковой уровень ЛП502-1 (52-ПТ-412Д.Сб 10-31):

Рмс. 38. Боковой уровень ЛП1502-1 (52-ПТ-412Д.С6 10-31):

1— гайка М6.5.06 ГОСТ 5918—73; 2— шайба 6.01.026 ГОСТ 11371—78; 3— пружина ЛП502-1 025 (52-ПТ-412Д.10-113); 4— корпус ЛП502-1 023 (52-ПТ-412Д.10-110); 5— основание ЛП502-1 027 или ЛП502-1 038 (52-ПТ-412Д.10-111); 6— кольцо ЛП502-1 029 (52-ПТ-412Д.10-103); 7— винт В.М3-8g×12.58.06 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 8— шайба 3 65Г ГОСТ 6402—70; 9— червяк ЛП502-1 021 (52-ПТ-412Д.10-101); 10— кольцо с делениями ЛП502-1 022 (52-ПТ-412Д.10-102); 11— колычок ЛП502-1 024 (A52130-1); 12— колыча уровня ЛП502-1 026 (A51911-4); 13— шплинт 2×16.016 ГОСТ 397—79; 14— пружина ЛП502-1 034 (A51232-23); 15— уровень ЛП502-1 010 (A72572-7); 16— вныт В.М5-8g×22.58.06 ГОСТ 1491—80 или ГОСТ 17473—80; 17— стакан ЛП502-1 035 (A51912-96); 18— пружина ЛП502-1 033 (A51230-1); 19— наконечник ЛП502-1 032 (A51973-8); 20— вныт М5×8.68.06 ГОСТ 1478—75; 21— винт В.М4-8g×10.58 ГОСТ 17473—80; 22— шайба 4 65Г ГОСТ 6402—70; 23— указатель ЛП502-1 031 (52-ПТ-412Д.10-97)

Примечание. В скобках указаны детали бокового уровня 52-ПТ-412Д.Сб 10-31.




Рис. 39. Подъемный механизм (общий вид):

19 — крышка 2A46.21-2; 27 — маховик в сборе 2A46. Сб 21-9; 35 — спусковой рычаг А51812-13; 44 — картер 2A46.21-1 нлн 2A46.21-1-1; 57 — рукоятка 2A46.21-98 или 2A46.21-98-1; 61 — блок переключателей 2A46. Сб 21-5 нли микровыключатели с кожухом 2A26M2. Сб 21-5; 83 — колпачок 2A46.21-14 нлн 2A46.21-15





Рис. 40 (лист 1). Подъемный механизм:

1 — винт В.М8-8g×25.66.С.06 ГОСТ 17475—80; 2 — штифт 8и8×25;
3 — пробка 2А46.21-51 нли 2А46.21-51-1; 4 — винт 2А20.21-11; 5 —
шайба 16 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 6 — гайка М16 2А20.21-186; 7 —
призонный болт 2А46.21-74; 8 — призонный болт 2А46.21-78;
9 — винт В.М4-6g×8.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 10 — шайба 4 65 Г 06
ГОСТ 6402—70; 11 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 12 — болт
3М8×20.66.С.06 ГОСТ 7796—70; 13 — болт М8×30.66.С.06
ГОСТ 7798—70; 14 — шайба 8 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 15 — упор
2А46.21-60; 16 — рукоятка 2А46. Сб 21-12; 17 — винт
В.М6-8g×16.66.С.06 ГОСТ 17473—80; 18 — шайба 6 65Г 06
ГОСТ 6402—70; 19 — крышка 2А46.21-2 или 2А46.21-31; 20 — бонка
2А46.21-96; 21 — штифт 2А46.21-41; 24 — прокладка 2А46.21-87;
25 — кожух 2А46. Сб 21-96; 26 — леита 2А20.21-226; 27 — маховик
в сборе 2А46. Сб 21-9; 29 — втулка 2А46.21-5 или 2А46.21-30 или
2А46.21-88; 32 — болт 3М10×25.88.40Х.06 ГОСТ 7796—70; 33 — втулка
2А46.21-10; 34 — ось 2А46.21-5 или 2А46.21-30 или
2А46.21-18; 36 — шайба 14×1,5.32 ГОСТ 11371—78; 37 — шестерня
в сборе 2А46. Сб 21-32; 38 — торцевая шайба 2А46.21-13, или
2А46.21-43, или 2А46.13-1; 39 — кольцо А52320-112; 40 — корпус

Сальника 2A46. Cб 21-15; 41— зубчатое колесо 2A46.21-24; 42— крышка в сборе 2A46. Cб 21-3, или 2A46. Cб 21-17, или 2A46.21-79; 43— втулка 2A46.21-3; 44— картер 2A46.21-1 или 2A46.21-1-1; 45— червячный вал 2A46.21-11; 46— втулка 2A46.21-33 или 2A46.21-33-1, 47— шпонка 6×6×50 ГОСТ 23360—78; 48— червяк 2A46.21-12; 49— эксцентриковая втулка 2A46.21-32; 50— втулка 2A46.21-34 или 2A46.21-34-1; 51— гайка М16×1,5.5. С.06 ГОСТ 15522—70; 52— переходник 2A46.21-67; 53— пробка A52151-40; 54— гайка 2A46.21-65; 55— диск 2A46.21-10 или 2A46.21-10-1; 56— рычаг 2A46.21-9 или 2A46. 21-67; 57— рукоятка 2A46.21-98 или 2A46.21-99-1; 58— штифт 3u8×20; 59— толкатель 2A46.21-97; 60— пружина 2A46.21-78; 61— блок переключателей 2A46. Сб 21-5; 86— втулка 2A20.21-33; 87— шестерня 2A46. Сб 21-7; 88— втулка 2A20.21-33; 87— шестерня 2A46. Сб 21-7; 88— втулка 2A20.21-33; 87— шестерня 2A46.21-13 или 2A46.21-70; 91— рукоятка 2A46.21-76; 92— рычаг 2A46.21-13 или 2A46.21-9; 93— микровыключатель с кожухом 2A26M2. Сб 21-5; Д— контактные кольца; Е— контрольный размер; И— отверстие

Примечание. На пушках другого варианта крышка 42 крепится винтом В.М8-8g×25.66.С.06 ГОСТ 1491—80 с шайбой 8 65Г 06 ГОСТ 6402—70.






Рис. 40 (лист 2). Подъемный механизм:

5 — пробка 2A46.21-51 или 2A46.21-51-1; 4 — винт 2A20.21-11; 11 — проволока 1-О-С ГОСТ 3282—74; 21 — штифт 2A46.21-73; 62 — болт 2A20.21-185; 63 — шайба 14 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 64 — втулка 2A46.21-16; 65 — тарельчатая пружина НМ 160×95.5×7×5 2A20.21-72; 66 — втулка 2A46.21-42; 67 — подвижная полумуфта 2A46.21-18 или 2A46.21-91; 68 — промежуточное звено 2A46.21-19 или 2A46.21-92; 69 — винт 2A46.21-62; 70 — втулка 2A46.21-6; 71 — кольцо 2A46.21-26; 72 — вал-шестерня 2A46. Сб 21-2; 73 — штифт 5u8×10;

74 — втулка 2А46.21-55; 75 — полумуфта 2А46. Сб 21-4 или 2А46. Сб 21-28; 76 — червячное колесо 2А46.21-21; 77 — прокладка А52321-15; 78 — втулка 2А46.21-7; 79 — гайка 2А46.21-22; 80 — шпонка 2А46.21-17; 81 — винт В M5-5g \times 12.66. С.06 ГОСТ 17475—80; 82 — шпонка 14 \times 9 \times 36 ГОСТ 23360—78; 83 — колначок 2А46.21-14 или 2А46.21-15; 84 — стопорное кольцо 2А20.07-34; 85 — болт 2А46.21-71; Л, М — риски

Примечаиие. Полумуфта 2A46.C6 21-4 поставляется комплектно с подвижной полумуфтой 2A46.21-18 и промежуточным звеном 2A46.21-19; полумуфта 2A46.C6 21-28 поставляется комплектно с подвижной полумуфтой 2A46.21-91 и промежуточным звеном 2A46.21-92.





Рис. 41. Маховик в сборе:

7 — маховик 2A46. C6 21-10 или 2A46. C6 21-33; 2 — противовес 2A46.21-89; 3 — ступица 2A46.21-29 или 2A46.21-47; 4 — ось A51640-10; 5 — предохранитель 2A20.C6 21-15; 6 — пружина 2A46.21-27; 7 — стержень рукоятки 2A46.21-38; 8 — штифт 4u8×18; 9 — установочное кольцо A51915-41; 10 — винт M6×22 A51065-135; 11 — втулка A51910-252; 12 — рукоятка 2A46.21-40, иля 2A46.21-41, или 2A46.21-101; 13 — втулка 2A46.21-44 или 2A46.21-41; 14 — ползун 2A46.21-46; 15 — упорная пластина 2A20.21-53; 16 — обод маховика 2A20.21-198; 17 — накладка 2A20.21-50; 18 — шайба A51021-2; 19 — винт В.М6-8g×16.58.C.06 ГОСТ 17473—80; 20 — контактная пластина 2A20. C6 21-17; 21 — ось 2A46.21-45






Схема электрическая принципиальная





Рис. 42. Блок переключателей:

РИС. 42. БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ:

1 — корпус 2А46.21-61, или 2А46.21-94, или 2А46.21-94-1; 2 — держатель 2А31.36-1; 3 — проволока 0,5-О-С ГОСТ 3282—74; 4 — вилка 2РМД18Б4Ш5В1; 5 — винт МЗХ8 А51066-37; 6 — прокладка 18×27×1 А52310-104 или Б18×27 ЙРП 3012; 7 — крючок 2А31.36-8; 8 — рычаг 2А31.36-2; 9 — пружина 2А31.36-9; 10 — шток 2А46.21-68; 11 — круглая гайка 2А31.36-15; 12 — пружина 2А31.36-3; 13 — прокладка 2А31.36-32; 14 — винт В.М3-6g×8.66.C.026 ГОСТ 17475—80; 15 — микропереключатель МП-5; 16 — трубка 3.31 ТВ 40 белая или неокрашеная ГОСТ 19034—82; 17 — прокладка 2А31.36-7; 18 — провод МГШВ 0,35; 19 — крышка 2А46.21-63; 20 — прокладка 2А46.21-64; 21 — переключающее устройство 2А46. Сб 21-29; 22 — винт МЗХ8.66.C.016 ГОСТ 1477—75; 23 — гайка МЗ.5.016 ГОСТ 5927—70; 24 — винт 2А31.36-5; 25 — гайка М2.5.013 ГОСТ 5927—70; 26 — шайба 2 65Г 026 ГОСТ 6402—70; 27 — переключающее устройство 2А46. Сб 21-30; 28 — ось 2А31.36-4; 29 — шайба 2.32 ГОСТ 11371—78



7 ник 45; Микропереключатели с кожухом:

1 — кожух 2A26M2. C6 21-13; 2 — панель 2A26M2.21-45; 3 — прокладка 2A26M2.21-86; 4 — прокладка 2A26M2.21-87; 5 — шайба 2A26M2.21-87; 5 — шайба 2A26M2.21-57; 6 — шайба 2A26M2.21-58; 7 — кнопка КМ2-1; 8 — трубка 3.31 ТВ-40, 3,5 белая 1-го сорта ГОСТ 19034-82; 9 — провод МГШВ 0,35; 10 — прокладка 18×27×1 А52310-104; 11 — внит МЗХВ А51066-37; 12 — проволока 0,5-О-1Ц ГОСТ 3282—74; 13 — вилка 2РМД18Б4Ш5В1




Рис. 44. Контрольный уровень ГОСТ 3059—75:
7— литой или сварной корпус; 2— ампула в оправе; 3— трубка;
4— шайба 5 65Г 06 ГОСТ 6402—70; 5— винт В.М5-8g×16
ГОСТ 1491—80; 6— винт М5-8g×12.66.06 ГССТ 1491—80; 7— винт В.М5-8g×25.66.06 ГОСТ 17473—80; 8— пробка

1 — манометр МСА1-100; 2 — тройник 2А20. Сб 41-61; 3 — прокладка 8 А52321-33; 4 — ниппель 2А20.41-113; 5 — втулка А52231-10; 6 — крышка 2А20.41-112; 7 — заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28; 8 — пробка А52151-11; А, Б — патрубки тройника




Рис. 46. Динамометр:

Рис. 46. Динамометр:

1 — крышка 52-ПТ-412С.41-124; 2 — гайка 52-ПТ-412С. Сб 41-12; 3 — войлонное кольцо 52-ПТ-412С.41-132; 4 — втулка 52-ПТ-412С.41-131; 5 — воротник 47×29×10 2А18.08-33; 6 — уплотняющее кольцо 52-ПТ-412С.41-88; 7 — подворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-87; 8 — шток 52-ПТ-412С.41-147; 9 — винт М5×8.66.С.06 ГОСТ 1478—75; 10 — подворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-148; 11 — воротник 72×48×12 52-ПТ-412С.41-82; 12 — дио 52-ПТ-412С.41-149; 13 — цилиндр 52-ПТ-412С.41-49; 14 — винт В.М4-6g×12.66.С.06 ГОСТ 1491—80; 15 — бобышка 52-ПТ-412С.41-94; 16 — пробка А52212-18; 17 — бобышка 52-ПТ-412С.41-181; 19 — прокладка 52-ПТ-412С.41-182; 20 — поршень со штоком 52-ПТ-412С.41-182; 20 — поршень со штоком 52-ПТ-412С.41-182; 22 — порворотниковое кольцо 52-ПТ-412С.41-83; 23 — поршень 52-ПТ-412С.41-100; 24 — винт М4×10 А51062-391 или 2М4×10.66-С.06 ГОСТ 1491—72; 25 — дио 52-ПТ-412С.41-93; 6 — штоковая полость; Г. Д. Е. Ж — бобышки Примеча и не. На

Примечание. На пушках другого варианта вместо деталей поз. 18 и 19 установлена пробка A52151-10.





Рис. 47. Прибор 2A26.C6 42-11 для определения количества жидкости:

1—колпачок 2A20.41-127; 2—насадка 2A26.42-30; 3—гайка М4.5.016 ГОСТ 5927—70; 4—винт В.М4-6g×10.66.016 ГОСТ 17473—80; 5—шайба 4 65Г 029 ГОСТ 6402—70; 6—пружина 2A26.42-33; 7—втулка 2A26.42-32; 8—кольцо 2A26.42-34; 9—трубка 3M4,5×1,3 ГОСТ 5496—78; 10—ниппель 2A20.41-126; 11—кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833—73; А—риски; Б—отверстие в тормозе отката

Рис. 48. Определение количества жидкости в накатнике:

1 — манометр МСА-100; 2 — тройник 2A20. Сб 41-61; 3 — динамометр 52-ПТ-412С. Сб 41-15; 4 — втулка 52-ПТ-412С.41-116; 5 — штуцер 52-ПТ-412С.41-115; 6 — крышка 2A20.41-112; 7 — заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28; 8 — пробка A52151-11; 9 — рукав 52-ПТ-412С. Сб 41-18; 10 — переходник 52-ПТ-412С.41-102 (2A26.41-54); 11 — кольцо A52321-158 (прокладка 2A26.41-55); 16 — пробка A52212-18; 18 — пробка 52-ПТ-412С.41-181; 19 — прокладка 52-ПТ-412С.41-182; Г, Д, Е, Ж — бобышки

Примечание. Детали поз. 10 и 11, указанные в скобках, примеияются для пушки 2A46-1.






Рис. 49. Добавление жидкости в накатинк:

КАТИИК:

I — МАНОМЕТР МСАІ-100; 2 — ТРОЙНИК 2A20. Сб 41-61; 3 — ДИНАМОМЕТР 52-ПТ-412C. Сб 41-15; 5 — ШТУПЕР 52-ПТ-412C. 41-116; 6 — КРЫШКВ 2A20.41-112; 7 — ЗАГЛУШКВ 52-ПТ-412C. Сб 41-28; 8 — ПРОЖА АБ221-158 (ПРОЖЛЯВЬЯ 10 — ПЕРЕХОДИИК 52-ПТ-412C. 41-102 (2A26.41-54); II — КОЛЬШКВ 52-ПТ-412C. 41-102 (2A26.41-54); II — КОЛЬШКВ 52-ПТ-412C. Сб 41-19; I3 — ПЕРЕХОДИИК 2A20. Сб 41-63; I6 — ПРОЖЛЯ АБ2212-18; I8 — ПРОЖЛЯ АБ221-16-1412C.41-181; I9 — ПРОКЛЯДКЯ 52-ПТ-412C.41-181; I9 — ПРОКЛЯДКЯ 52-ПТ-412C.41-182; Г, Д, Е, Ж— БОБЫШКИ

Примечание. Детали поз. 10 и 11, указаиные в скобках, примеияются для пушки 2A46-1.




Рис. 50. Проверка давления в накатнике: 1— манометр МСА1-100; 2— тройник 2A20. Сб 41-61; 7— заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28



Рис. 51. График проверки количества жидкости в накатнике





Рис. 52. Установка прибора 2A26.C6 42-6 для оттягнвання ствола 2A46.C6 01: 1— ключ-трещотка РГ11-1; 2—винт 2A26.42-14; 3— матка 2A18.42-84; 4—гайка с маткой 2A20. C6 42-3; 5— пята 2A20.42-19; 6— штифт 6u8×20



Крепление кронш**тейна** на объекте сизделием 2A46-1




Рис. 53. Проверка момента срабатывания сдающего звена подъемного механизма;

Механизма;

1— манометр МСА1-100; 2— тройник 2A20. Сб 41-61; 3— динамометр 52-ПТ-412С. Сб 41-15; 4— втулка 52-ПТ-412С. А1-10; 5— комут 2A20. Сб 41-54; 6— крышка 2A20.41-112; 7— заглушка 52-ПТ-412С. Сб 41-28; 8— пробка A52151-11; 9— рукав 52-ПТ-412С. Сб 41-18; 10— переходник 52-ПТ-412С.41-102 (2A26.41-54); 11— кольцо A52321-158 (прокладка 2A26.41-55); 12— рукав 52-ПТ-412С. Сб 41-19; 13— гайка М16.5.06 ГОСТ 5915—70; 14— шайба 16.01.06 ГОСТ 11371—78; 15— болт М16×90.66.С.06 ГОСТ 7798—70; 16— пробка A52212-18; 17— ось 6-20b12×60.30у.40 ГОСТ 9650—80; 18— пробка 52-ПТ-412С.41-181; 19— прокладка 52-ПТ-412С.41-182; 20— шплинт 4×28.06 ГОСТ 397—79; 21— стопор A71237-7; 22— серьга 52-ПТ-412С.41-104; 23— штуцер 52-ПТ-412С.41-121; 24— винт 2A46.41-3; 25— кронштейн 2A46. Сб 41-2; 26— штуцер 52-ПТ-412С.41-105; Г, Д, Е, Ж— бобышки

Примечанне. Детали поз. 10 и 11, указанные в скобках, применяются для пушки 2A46-1.




Рис. 54. Координатная пробка 2A26.C6 41-4: 1— стакан 2A26.41-5; 2— ручка 2A26.41-22




Рис. 55. Дренажная трубка 2A26.C6 42-8: 1— ниппель 2A26.42-17; 2— гайка 2A26.42-18; 3— трубка 3 М 12×3,0—4,0 ГОСТ 5496—78 (2A26.42-19) или рукав 40У12-7; 4— зацеп 2A26. Сб 42-7




Рис. 56. Банник:

1 — банник 135 2A26. Сб 41-17; 2 — составная штанга 2A26. Сб 41-14; 3 — штанга 1250 52-ЮТ-412. Сб 41-522; 4 — шайба 2A20.41-141; 5 — веха 1250 52-ЮТ-412. Сб 41-521




Рис. 57. Установка ручки 2A20.C6 42-4 для вынимання клина:
1 — винт 2A20.42-11; 2 — рукоятка 2A20.42-10




Рис. 58. Шаблон 2А26.42-21




Рис. 59. Приспособление 2A46.C6 42-5 для вынимания среднего цилиндра 2A26.C6 07-3 накатника:

1 — опора 2A46. Сб 42-6 нлн 2A46.42-13; 2 — втулка 2A46.42-10; 12 — наружный цилиндр 2A26. Сб 07-2; 13 — средний цилиндр 2A26. Сб 07-3; 14 — корпус 2A26.07-6




Рис. 60. Установка прибора 2A26.C6 42-9 для вынимания кольца 2A26.07-45:

1- стопорное кольцо 52; 2- гайка 2A26.42-26; 3- винт 2A26.42-25; 4- подшилинк 8111 ГОСТ 6874—75; 15- кольцо 2A26.07-45





Рис. 61. Схема смазки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — смазываемые места (см. таблицу смазки)



1. KT 75-II OCT 3-1686-73

2. Материал: Круг <u>В30 ГОСТ 2590-71</u> 38 X 2 H 2 MA ГОСТ 4543-71

3.Покрытие Хим. Фос. хр. прм

Рис. 62. Палец А51621-50




Рис. 63. Стопор А71237-7: 1— стопор А51620-47; 2— палец А51621-50; 3— кольцо А51203-175; 4— пробка А52150-12; 5— пружина А51230-109




Рис. 64. Чехление дульной частн пушки

William All Commence of the Co

